『エジソンのお箸®』取扱説明書

お箸の持ち方を正しく身に付けるには、継続的な使用が必要です。お子様のペースに合わせ、余裕をもってご指導ください。（保護者の方の褒め言葉がお子様の一番の成長力です。惜しみなく褒め言葉をかけながら、お子様と一緒に練習してください。）

〈左手用〉



図1

ステップ1　親指・人差し指・中指原理習得

●手の力を抜いて、それぞれのリングに指を軽くかけるように入れてください。（図１）
●初めて使用する際には、人差し指・中指だけを動かすように練習します。
●最初は大きい食べ物から始め、徐々に小さい食べ物を掴む練習をするとスムーズです。
●保護者の方がお手本を見せ、お子様がまねして練習すると、より効果的です。
●上記の方法でエジソンのお箸に慣れるように、継続してご使用ください。
▲人差し指と中指はリングに深く入れすぎますと使いづらくなりますのでご注意ください。

〈右手用〉



図1



図2

ステップ2　薬指原理習得

●ステップ１がある程度習得できたら、薬指をAの部分にそえるようにします。（図２）
●お子様がストレスを受けないように、強要はしないでください。
●ステップ２の習得は、慣れやすいステップ１よりも若干時間がかかることがありますが、焦らずに継続的に練習してください。正しいお箸使いのためには、ステップ２の練習が重要なので、習得できるまで継続的にご使用ください。



図2



図3

ステップ3　一般のお箸の使用

●お箸の持ち方に慣れてきましたら一般のお箸と交互に使用します。（図３）
▲一般のお箸を使用時お子様が困難なようであれば、再度ステップ２のお箸に戻し、慣れるまで十分にゆっくり練習してください。その際も、薬指はA部分にそえるようにご使用ください。



図3

⚠注意

・お子様は予想外の行動をとることがありますので、必ず保護者や指導者の監督下でご使用ください。
・箸先がとがっていますので、お子様がケガなどされないよう保護者や指導者の方は特にご注意ください。
・リングは柔らかい素材でできているため、強く引っ張ると切れてしまうことがありますのでご注意ください。
・無理に広げないでください。破損の原因となります。
・傷や破損、亀裂などが生じた場合には、すぐに使用を中止してください。
・使用前後には必ず洗浄してください。洗浄の際は柔らかいスポンジと食器用洗剤で洗ってください。たわしなどで磨かないでください。
・熱湯に入れたり、煮沸消毒はしないでください。変形の原因となります。
・食器洗い機、乾燥機は使用しないでください。変形の原因となります。
・直火およびオーブングリル、電子レンジは使用しないでください。火の側での使用、保管も避けてください。
・耐熱温度はパッケージに記載されております。
・用途目的以外のご使用はおやめください。
・エジソンのお箸は使用条件と使用頻度により劣化の時期が異なります。耐久年数は特にありません。
※注意事項に従わなければ、事故に結びつく恐れがあります。

※イラストはイメージです。商品によって連結部の形状が若干異なりますが、使用方法、連結・分離の仕方、注意は全て同じです。

エジソンのお箸®シリーズ紹介

エジソンのお箸は対象年齢にあわせてさまざまなサイズがあります。
各種右手用・左手用があります。

エジソンのお箸Ⅰ　エジソンのお箸うさぎ　エジソンのお箸DISNEY　エジソンのお箸KID'S　エジソンのお箸Ⅱ　エジソンのお箸Ⅲ

©DISNEY

エジソンのお箸シリーズ　対象年齢表	
Ⅰ	2才～就学前のお子様向
うさぎ	2才～就学前のお子様向
ディズニー	2才～就学前のお子様向
キッズ	入園～小学校低学年向
Ⅱ	入学～成人女性向
Ⅲ	手の大きい方・成人男性向

※サイズ表は目安ですので成長に合わせてご使用ください。

※本製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

株式会社ケイジェイシー　TEL03-5796-9733　営業時間/月～金　9:00～18:00
http://www.doctorpeople.jp